取扱説明書

ポータブルヘッドホン　ATH-WM77
audio-technica

安全上の注意

本製品は安全性に充分な配慮をして設計をしていますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

⚠ 警告	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。
⚠ 注意	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

⚠警告

- ●自動車、バイク、自転車など、乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。交通事故の原因となります。
- ●周囲の音が聞こえないと危険な場所（踏切、駅のホーム、工事現場、車や自転車の通る道など）では使用しないでください。

⚠注意

- ●耳をあまり刺激しない適度な音量でご使用ください。大音量で長時間聞くと聴力に悪影響を与えることがあります。
- ●肌に異常を感じた場合は、すぐにご使用を中止してください。
- ●分解や改造はしないでください。

お買い上げありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
また、保証書と一緒にいつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

使用上の注意

- ●ご使用の際は、接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- ●交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう、音量にご注意ください。
- ●接続する際は、必ず機器の音量を最小にしてください。
- ●乾燥した場所では耳にピリピリと刺激を感じることがあります。これは人体や接続した機器に蓄積された静電気によるものでヘッドホンの故障ではありません。
- ●強い衝撃を与えないでください。
- ●直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かないでください。また、水がかからないようにしてください。
- ●本製品は長い間使用すると、紫外線（特に直射日光）や摩擦により変色することがあります。
- ●本製品をそのままバッグなどに入れるとコードが引っかかり、断線の原因になります。
- ●コードは必ずプラグを持って抜き差ししてください。コードを引っ張ると断線や事故の原因になります。
- ●本製品をポータブル機器に接続している状態で、コードを巻き付けないでください。プラグ付近に負担がかかり、断線する恐れがあります。
- ●φ3.5mmステレオミニジャック以外のヘッドホン端子の機器と接続する場合は、適切な変換プラグアダプターをお買い求めください。
- ●コードを延長する場合は、別売のヘッドホン延長コードをお買い求めください。

■ 各部の名称と接続例

ご使用になる前に、下図を参考にヘッドホンの各部をご確認ください。



■ スライダー機構

頭の大きさに合わせて手軽にヘッドバンドの調節が可能です。



■ スイーベル機構

ハウジングをフラットに折りたためます。
※スイーベル機構は90度以上回転できません。無理な力を加えないでください。



■ 使いかた

①左（L）側のハウジングにあるプラグレストからプラグを抜きます。コードを持ってゆっくりと引き出してください。エンドマーク（黄色）が出てきたら、それ以上引き出さないでください。故障の原因となります。



②接続する機器の音量を最小にして、本製品を接続してください。
③本製品の"L（左）"の表示側を左耳に、"R（右）"の表示側を右耳に装着し、イヤパッドが耳を覆うようにヘッドバンドを調整します。
イヤパッドと耳の間になるべく隙間ができないようにしてください。
④接続した機器を再生し、音量を調整します。
※接続する機器の取扱説明書も併せてお読みください。

■ コードの巻き取りかた

①プラグをプラグレストに差し込んでください。
②下図のように、プラグを矢印の方向（15度程度）に回してください。
コードがハウジングに沿って収納されます。



⚠注意

- ●巻き取り機構はプラグを差し込んでから10～15度の回転で動作します。力強く回すと、故障の原因になります。
- ●プラグを回す角度やコードのねじれによって、一度で巻き取れない場合があります。その際はコードをほぐし、巻き取る長さにゆとりを持たせてからやり直してください。

■ ハウジングキャップの取り替えかた

本製品は、2色のハウジングキャップを付属しています。スタイルに合わせてきせかえて、アクセサリー感覚でカラーバリエーションを楽しむことができます。



■ 取り外しかた

右図のように、ハウジングキャップを軽く指で押さえながら下部のくぼみからゆっくり取り外していきます。

■ 取り付けかた

右図のように、お好みのハウジングキャップの上側凸部をハウジング上側凹部に差し込み、下部のくぼみにしっかりとキャップをはめ込みます。



■ お手入れのしかた

長くご使用いただくために各部のお手入れをお願いいたします。
お手入れの際は、アルコール、シンナーなど溶剤類は使用しないでください。

■ 本体について

乾いた布で本体の汚れを拭いてください。

■ コードについて

汗などで汚れた場合は、使用後すぐに乾いた布で拭いてください。
汚れたまま使用すると、コードが劣化して固くなり、故障の原因になります。

■ プラグについて

プラグが汚れた場合は、乾いた布で拭いてください。
プラグが汚れたまま使用すると、音とびや雑音が入る場合があります。

■ イヤパッドについて

イヤパッドの汚れは乾いた布で拭いてください。イヤパッドに汗または水が付着すると色落ちする場合があります。その際は乾いた布で拭き取り、陰干しすることをおすすめします。

- 長い間ご使用にならない場合は、高温多湿を避け、風通しの良い場所に保管してください。
- イヤパッドは消耗品です。保存や使用により劣化しますので、お早めに交換してください。イヤパッドの交換や、そのほか修理については当社サービスセンターへお問い合わせください。

■ テクニカルデータ

- **型式**：ダイナミック型
- **ドライバー**：φ38mm
- **出力音圧レベル**：103dB/mW
- **再生周波数帯域**：10～23,000Hz
- **最大入力**：500mW
- **インピーダンス**：35Ω
- **質量**：約133g（コード含む）
- **プラグ**：φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ（L型）
- **コード長**：1.0m
- **付属品**：ハウジングキャップ2組

アフターサービスについて
本製品をご家庭用として、取扱説明や接続・注意書きに従ったご使用において故障した場合、保証書記載の期間・規定により無料修理をさせていただきます。
修理ができない製品の場合は、交換させていただきます。お買い上げの際の領収書またはレシートなどは、保証開始日の確認のために保証書と共に大切に保管し、修理などの際は提示をお願いします。

お問い合わせ先（電話受付／平日9：00～17：30）
製品の仕様・使いかたや修理・部品のご相談は、販売店または当社窓口およびホームページのサポートまでお願いします。

- **お客様相談窓口（製品の仕様・使いかた）** 0120-773-417
  （携帯電話・PHSなどのご利用は　03-6746-0211）
  FAX：042-739-9120　Eメール：support@audio-technica.co.jp
- **サービスセンター（修理・部品）** 0120-887-416
  （携帯電話・PHSなどのご利用は　03-6746-0212）
  FAX：042-739-9120　Eメール：servicecenter@audio-technica.co.jp
- **ホームページ（サポート）** www.audio-technica.co.jp/atj/support/

株式会社オーディオテクニカ
〒194-8666　東京都町田市西成瀬2-46-1
http://www.audio-technica.co.jp

102440207　MADE IN INDONESIA

■ MEMO